



メンテナンスについて

1. 汚れが付着した場合は、柔らかい布やスポンジに中性洗剤で落としてください。研磨剤入りのものや、酸性、アルカリ性の標記のあるものは塗膜を傷つけますのでご使用にならないで下さい。
2. シンナー等の有機溶剤、毛染め、ヘアマニキュア等が付着しないようにしてください。変色の原因となります。
3. シャワーヘッドなど、重い物、硬い物をぶついたり、こすったりしないで下さい。塗膜を傷つける可能性があります。
4. できるだけ湯だめを控えてください。定期的な乾燥が塗膜の寿命を延ばします。
5. 追炊き、循環式アダプターが着いている場合。施工完了後 1 週間は追炊き、自動湯張り機能の使用を控えてください。



ユニットバスの塗装・補修

オフロードワークス

〒571-0015 大阪府門真市三ツ島5-17-40

TEL.072-883-0262(ぱぱさんおふろに！)

FAX.072-883-0263

info@oflowedworks.main.jp

<http://www.oflowedworks.jp>

OFLOWED WORKS

■東京事務所

〒201-0013 東京都狛江市元和泉2-21-7

TEL.03-3488-1161 FAX.0800-2000-398

tokyo@oflowedworks.jp